






Aus dem Telefonbuch anrufen


1. Im Standby-Modus mit der Taste  das Telefonbuch aufrufen.
2. Wählen Sie nun mit der Taste  den jeweils gewünschten Eintrag aus.
3. Zum Wählen der Rufnummer dann die Taste  drücken.
Die Verbindung wird hergestellt.

Nachrichten auf dem AB abspielen & anhören (nur für Modelle mit Anrufbeantworter)


Hierfür zunächst die Taste  an der Basisstation drücken, um den Anrufbeantworter einzuschalten (die LED leuchtet auf).



Zum Ausschalten des ABs drücken Sie die Taste  einfach erneut (die LED erlischt).


Zum Starten der Wiedergabe von Nachrichten auf Ihrem AB drücken Sie die Taste  an der Basisstation. Die jeweils – neu – vorliegenden Nachrichten auf dem AB werden in der Reihenfolge ihres Eingangs abgespielt, die zuletzt aufgezeichnete Nachricht also als erste.

Zum Abspielen der jeweils nächsten Nachricht die Taste  drücken.

Zum Abspielen der vorherigen Nachricht die Taste  bei Beginn der Wiedergabe einer Nachricht drücken.

Bei laufender Wiedergabe einer Nachricht die Taste  drücken, um die jeweils abgespielte Nachricht nochmals von vorne abzuspielen.

Zum Einstellen & Anpassen der Lautstärke des Lautsprechers bei laufender Wiedergabe drücken Sie einfach dementsprechend die jeweilige(n) Taste(n)  .


Zum Löschen der aktuellen Nachricht drücken Sie einfach die Taste .

Weitere Informationen zum Anrufbeantworter bzw. den AB-Funktionen & -Optionen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon.

Fehlersuche & -beseitigung & häufig gestellte Fragen (FAQs)

Weitere Informationen finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon.

Fehler/Störung

- Kein Wählen/Amtszeichen?
- Der Anrufer hört Sie nicht – deutlich?
- **SUCHE...** wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol  blinkt?
- Rufnummernübermittlung bzw. Anruferidentifikation funktioniert nicht?

Lösungsvorschlag

- Anschlüsse überprüfen.
- Akkus aufladen.
- Nur das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel verwenden.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten aufstellen.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Gerät ggf. auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) und Anmeldevorgang danach erneut starten.
- Evtl. ist dieser Dienst nicht beantragt oder auch nicht aktiviert. Bitte mit Ihrem Netzanbieter klären.

Willkommen bei Philips!

Für den vollen Support von Philips registrieren Sie Ihr Gerät auf www.philips.com/welcome.

Hilfe & Support

Bedienungsanleitung

Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen Telefon nach.

Online-Support

Unseren Online-Support finden Sie im Internet auf www.philips.com/support.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in China

Document number: 3111 285 42261 (DE)



Kurzbedienungsanleitung

- 1 Anschließen
- 2 Inbetriebnahme
- 3 Telefonieren & mehr!

PHILIPS

Verpackungsinhalt



Mobilteil



Basisstation (inkl. Halterung für die Wandmontage) für das Telefon ODER



für das Telefon mit Anrufbeantworter



Akkufachabdeckung



2 x NiMH-Akkus, Typ bzw. Größe „AAA“



Netzteil für die Basisstation



Netzanschlusskabel*



Bedienungsanl



Garantiekarte



Kurzbedienungsanleitung



*Der Telefonadapter ist ggf. nicht an das Telefonkabel angebracht. Dann ist er getrennt vom Kabel verpackt. In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonanschlusskabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein oder mehr zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche Akkus enthalten.

ACHTUNG! Verwenden Sie immer die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Kabel und Akkus bzw. Akkutypen!

1 Anschließen Basisstation anschließen


1. Hierfür die Basisstation zunächst an einer für Sie leicht zugänglichen Stelle und an einem zentralen Aufstellungsort in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose aufstellen.



2. Netzanschluss- & Telefonkabel dann an die jeweiligen Anschlussbuchsen an der Unterseite der Basisstation anschließen.
3. Das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse & das andere Ende des Netzanschlusskabels an einer Netzsteckdose einstecken.

2 Inbetriebnahme Akkus einlegen & Mobilteil aufladen

Akkus einlegen



Mobilteil für 24 Stunden aufladen



Telefon konfigurieren (falls erforderlich)

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Mobilteils Ihres neuen Telefons müssen Sie ggf. erst die jeweils zutreffende Ländereinstellung vornehmen. Nach dem Einsetzen & dem Aufladen der Akkus wird ein Begrüßungsbildschirm ("WELCOME"/"WILLKOMMEN") auf dem Display angezeigt. Bei Anzeige des Begrüßungsbildschirms gehen Sie wie folgt vor:

1. Für die Anzeige der verfügbaren Länder die Taste drücken.
2. Wählen Sie nun mit der Taste Ihr jeweiliges Land aus.
3. Mit bestätigen.

Das Telefon ist nun betriebsbereit!

3 Telefonieren & mehr!

Anrufen

Geben Sie die Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein und drücken Sie dann die Taste ODER

Drücken Sie erst die Taste zum Belegen der Leitung und geben Sie daraufhin die jeweils gewünschte Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein.

Gespräche entgegennehmen

Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, drücken Sie die Taste .

Gespräche beenden

Zum Beenden eines Gesprächs einfach die Taste drücken.

Hörerlautstärke einstellen & anpassen

Während eines Gesprächs drücken Sie hierfür die Taste zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1**, **LAUTSTÄRKE 2** & bzw. bis **LAUTSTÄRKE 3**.

Rufmelodie einstellen

1. Im Standby-Modus mit der Taste das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste **PERS.EINST** aus. Mit bestätigen. Daraufhin mit der Taste **MOBILT. TÖNE** auswählen. Erneut mit bestätigen und mit der Taste **RUFTONMELOD.** auswählen und nochmals mit bestätigen.

2. Wählen Sie nun mit der Taste die jeweils gewünschte Melodie des Ruftons aus. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.

3. Jeweils gewünschte – neue – Einstellung auswählen & mit bestätigen. Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton & auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Im Standby-Modus mit der Taste das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste **TELEF.BUCH** aus. Mit bestätigen & daraufhin nochmals die Taste drücken, um die Option **NEUER EINTR.** aufzurufen.

2. **NAME EINGEB.** wird auf dem Display angezeigt.

3. Geben Sie nun den Namen des Kontaktes (maximal 12 Zeichen) ein & bestätigen Sie mit der Taste .

4. Geben Sie daraufhin die Rufnummer zu dem neuen Eintrag (maximal 24 Ziffern) ein & bestätigen Sie erneut mit .

Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.

Telefonbuch aufrufen

1. Im Standby-Modus mit der Taste das Telefonbuch aufrufen; zum Blättern & Durchsuchen der Einträge in Ihrem Telefonbuch verwenden Sie die Taste .
2. Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch anzeigen lassen, so drücken Sie dafür .